

## EV7のサーバー部使用方法

Eclipse3.5\_Pleiades\_Galileo\_JavaServlet\_JavaScript\_HTML\_CSS\_

MSVB6.0\_AKI-H8\_3052F\_C\_EV7のサーバー部使用方法

tomcatフォルダ直下にEV実行環境を配置します。

例

C:¥pleiades¥tomcat6.0

の直下にCpp\_JavaSwing\_EV5の実行環境を配置します。

デフォルトの場合ではC:¥pleiades¥tomcat5.5です。

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥Command.txt

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Input\$1.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Input\$2.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Input\$3.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Input\$4.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Input\$5.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Input\$6.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Input\$7.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Input\$8.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Input\$9.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Input\$10.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Input\$11.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Input\$12.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Input.bat

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Input.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Simulator.bat

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Simulator.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Simulator\_Display\$1.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Simulator\_Display.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV\_Simulator\_JFile.class

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV5\_Controller.exe

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV5\_Start.bat

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥Limit.txt

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥Motor.txt

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥PermitCommand.txt

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥PermitTurnOpen.txt

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥Safety.txt

C:¥pleiades¥tomcat6.0¥TurnOpen.txt

EV5\_Start.batの記述を変更します。

```
start "" "C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV5_Controller.exe" Hello EV
```

```
start "" "C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV_Simulator.bat"
```

```
start "" "C:¥pleiades¥tomcat6.0¥EV_Input.bat"
```

```
exit
```

EVを起動します。

例

EV5\_Start.batを起動します。

Eclipse3.5\_Pleiades\_Galileoを起動して、tomcatを起動します。

index.htmlを起動します。

例

<http://127.0.0.1:8080/ev7/>

監視ボタンを押します。

コマンド入力は定例の

uYdyocHhsr

から選んでください。

コマンド入力したらコマンドが自動継続するので

必ず空コマンド(入力なしでボタンを押す)を続けて押してください。

コマンド入力許可は1秒以内なのでコマンド入力は一瞬で実行してください。